



REPUBLIC OF
GAMERS

QUICK START GUIDE

ROG Rapture GT-AC5300

Table of contents

Package contents	3
A quick look at your ROG router	3
Preparing your modem	4
Setting up your ROG router	5
A. Wired connection	5
B. Wireless connection	6
Remembering your wireless router settings	7
FAQ	7
Networks Global Hotline Information	33

This QSG contains these languages:

English
Français
Português
Español
简体中文
繁體中文


Package contents

- ☑️ ROG GT-AC5300 Wireless Router
- ☑️ AC adapter
- ☑️ Quick Start Guide
- ☑️ 8 * wireless antennas
- ☑️ Network cable (RJ-45)



NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

A quick look at your ROG router




1. LED On/Off button	9. Link Aggregation (LAN 5~6)
2. WPS button	10. LAN ports
3. Wi-Fi On/Off button	11. Reset button
4. Power button	12. Power LED
5. Power (DC-IN) port	13. 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi LED
6. USB 3.0 ports	14. WAN (Internet) LED
7. WAN (Internet) port	15. LAN LED
8. Gaming ports (LAN1~2)	16. WPS LED

Preparing your modem

1. **Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery.**


NOTE: If you are using DSL for Internet, you will need your username/password from your Internet Service Provider (ISP) to properly configure the router.



2. **Connect your modem to the router with the bundled network cable.**



3. **Power on your cable/DSL modem.**
4. **Check your cable/DSL modem LED lights to ensure the connection is active.**




Setting up your ROG router

You can set up your ROG router via wired or wireless connection.

A. Wired connection

1. Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router.



2. The web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <http://router.asus.com>
3. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Wireless connection

1. Plug your router into a power outlet and power it on.



2. Connect to the network name (SSID) shown on the product label on the back side of the router. For better network security, change to a unique SSID and assign a password.



2.4G Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_2G
-------------------------	------------

5G-1 Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_5G
-------------------------	------------

5G-2 Wi-Fi Name (SSID):	ASUS_XX_5G_Gaming
-------------------------	-------------------

* **XX** refers to the last two digits of 2.4GHz MAC address. You can find it on the label on the back of your ROG router.

3. Once connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter <http://router.asus.com>.
4. Set up a password for your router to prevent unauthorized access.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

Remembering your wireless router settings

- Remember your wireless settings as you complete the router setup.

Router Name:	Password:
2.4 GHz network SSID:	Password:
5GHz-1 network SSID:	Password:
5GHz-2 network SSID:	Password:

FAQ

1. Where can I find more information about the wireless router?
 - Online FAQ site: <http://support.asus.com/faq>
 - Technical support site: <http://support.asus.com>
 - Customer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide


Contenu de la boîte

- ✓ Routeur Wi-Fi ROG GT-AC5300
- ✓ Adaptateur secteur
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ 8 * Antennes Wi-Fi
- ✓ Câble réseau (RJ-45)



REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Aperçu rapide de votre routeur ROG



1. Bouton voyant allumé/éteint	9. Agrégation de lien (LAN 5-6)
2. Bouton WPS	10. Ports réseau local (LAN)
3. Bouton Wi-Fi activé/désactivé	11. Bouton de réinitialisation
4. Bouton d'alimentation	12. Voyant d'alimentation
5. Prise d'alimentation (CC)	13. Voyant Wi-Fi de bande 2,4 GHz / 5 GHz
6. Ports USB 3.0	14. Voyant réseau étendu (WAN) (Internet)
7. Port réseau étendu (WAN) (Internet)	15. Voyant réseau local (LAN)
8. Ports de jeu (LAN1-2)	16. Voyant WPS


Préparer votre modem

1. **Débranchez le câble d'alimentation / le modem DSL. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la.**


REMARQUE : Si vous utilisez le DSL pour accéder à Internet, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès internet pour configurer votre routeur.



2. **Raccordez votre modem au routeur à l'aide du câble réseau fourni.**



3. **Allumez votre modem câble/DSL.**
4. **Vérifiez les voyants lumineux de votre modem câble/DSL pour vous assurer que la connexion est établie.**




Configurer votre routeur ROG

Vous pouvez configurer votre routeur ROG via une connexion filaire ou Wi-Fi.

A. Connexion filaire

1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le. Connectez le câble réseau de votre ordinateur au port réseau local (LAN) du routeur.



2. L'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse.
3. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Connexion Wi-Fi

1. Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.



2. Connectez-vous au réseau dont le nom (SSID) est affiché sur l'étiquette du produit située à l'arrière du routeur. Pour une meilleure sécurité du réseau, modifiez le nom du réseau et le mot de passe.



Nom du réseau Wi-Fi de 2,4 G (SSID) :	ASUS_XX_2G
---------------------------------------	------------

Nom du réseau Wi-Fi de 5 G-1 (SSID) :	ASUS_XX_5G
---------------------------------------	------------

Nom du réseau Wi-Fi de 5 G-2 (SSID) :	ASUS_XX_5G_Gaming
---------------------------------------	-------------------

* **XX** correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse MAC 2,4 GHz. Vous pouvez les trouver sur l'étiquette située à l'arrière de votre routeur ROG.

3. Une fois connecté, l'interface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas, entrez <http://router.asus.com> dans la barre d'adresse.
4. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name

New Password

Retype Password Show password

Se rappeler des paramètres de votre routeur Wi-Fi

- Notez les paramètres Wi-Fi choisis lors de la configuration de votre routeur.

Nom du routeur :	Mot de passe :
Nom du réseau de 2,4 GHz (SSID) :	Mot de passe :
Nom du réseau de 5 GHz-1 (SSID) :	Mot de passe :
Nom du réseau de 5 GHz-2 (SSID) :	Mot de passe :




Conteúdo da embalagem

- ☑️ ROG GT-AC5300
- ☑️ Transformador
- ☑️ Guia de consulta rápida
- ☑️ 8 x antenas sem fios
- ☑️ Cabo de rede (RJ-45)



NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

Visão geral do seu router ROG




1. Botão Ligar/Desligar LED	9. Agregação de Ligações (LAN 5-6)
2. Botão WPS	10. Portas da LAN
3. Botão Ligar/Desligar Wi-Fi	11. Vypínaè
4. Botão Alimentação	12. LED de Alimentação
5. Porta de alimentação (Entrada DC)	13. LED 2.4GHz / 5GHz
6. Portas USB 3.0	14. Portas WAN (Internet)
7. Portas WAN (Internet)	15. LED da LAN
8. Portas de Jogo (LAN 1-2)	16. LED WPS


Preparar o modem

1. **Desligue o modem por cabo/DSL. Se o mesmo tiver uma bateria de reserva, remova-a.**


NOTE: Se estiver a utilizar uma ligação DSL para aceder à Internet, precisará dos dados de nome de utilizador/palavra-passe fornecidos pelo seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) para configurar corretamente o seu router.



2. **Ligue o seu modem ao router com o cabo de rede fornecido.**



3. **Ligue o seu modem por cabo/DSL.**
4. **Verifique as luzes LED do modem por cabo/DSL para se certificar que a ligação está ativa.**




Configurar o router ROG

É possível configurar o router ROG através de uma ligação com ou sem fios.

A. Ligação com fios

1. Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia. Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router.



2. A interface web abre automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza <http://router.asus.com>
3. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Ligação sem fios

1. Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia.



2. Connect to the network name(SSID) shown on the product label on the back side of the router. For better network security, change to a unique SSID and assign a password.



Nome da rede Wi-Fi 2,4G ASUS_XX_2G
(SSID):

Nome da rede Wi-Fi 5G-1 ASUS_XX_5G
(SSID):

Nome da rede Wi-Fi 5G-2 ASUS_XX_5G_Jogos
(SSID):

* **XX** refere-se aos dois últimos dígitos do endereço MAC 2,4GHz. Pode encontrar esse endereço na etiqueta na traseira do router ROG.

3. Após a ligação, a interface web irá abrir automaticamente quando abrir um navegador web. Se não abrir automaticamente, introduza <http://router.asus.com>.
4. Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o acesso não autorizado.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

Memorizar as definições do seu router sem fios

- **Memorize as suas definições de ligação sem fios quando terminar a configuração do router.**

Nome do router::	palavra-passe:
SSID da rede 2,4 GHz:	palavra-passe:
SSID da rede 5GHz-1:	palavra-passe:
SSID da rede 5GHz-2:	palavra-passe:

Perguntas Frequentes

1. Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?
 - Site de Perguntas Frequentes Online: <http://support.asus.com/faq>
 - Site de Apoio Técnico: <http://support.asus.com>
 - Linha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar


Contenido del paquete

- ☑️ ROG GT-AC5300
- ☑️ AC adapter
- ☑️ Guía de inicio rápido
- ☑️ 8*antenas inalámbricas
- ☑️ Cable de red



NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

Un vistazo rápido a su GT-AC5300




1. Botón Activar/Desactivar LED	9. Agregación de enlaces (LAN 5~6)
2. Botón WPS	10. LAN puertos
3. Botón Activar/Desactivar Wi-Fi	11. Botón Restablecer
4. Vypínaè	12. LED de alimentación
5. Puerto de alimentación (DC-IN)	13. LED de 2.4 GHz / 5GHz
6. USB 3.0 Puertos	14. WAN LED (Internet)
7. WAN (Internet) puertos	15. LED WAN
8. Puertos para juegos (LAN1~2)	16. LED WPS


Preparar el módem

1. **Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela.**


NOTA: Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su proveedor de servicio de Internet (ISP) para configurar adecuadamente el router.



2. **Conecte el módem al router con el cable de red proporcionado.**



3. **Encienda su módem de cable o DSL.**
4. **Compruebe las luces de los LED del módem de cable o DSL para asegurarse de que la conexión está activa.**




Configurar el router ROG

Puede configurar el router ROG a través de la conexión cableada o inalámbrica.

A. Conexión cableada

1. Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo. Conecte el cable de red desde el equipo a un puerto LAN del router.



2. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba <http://router.asus.com>.
3. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado.


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. Conexión inalámbrica

1. Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo.



2. Conéctese al nombre de red (SSID) mostrado en la etiqueta del producto que se encuentra en la parte posterior del router. Para mejorar la seguridad de la red, cambie a un SSID único y asigne una contraseña.



Nombre Wi-Fi 2,4 GHz (SSID):	ASUS_XX_2G
Nombre Wi-Fi 5GHz-1 (SSID):	ASUS_XX_5G
Nombre Wi-Fi 5GHz-2 (SSID):	ASUS_XX_5G_Juegos

* **XX** y hace referencia a los dos últimos dígitos de la dirección MAC de 2,4 GHz. Puede encontrarlo en la etiqueta situada en la parte posterior del router ROG.

3. La GUI Web se inicia automáticamente cuando abre un explorador Web. Si no se inicia automáticamente, escriba <http://router.asus.com>.
4. Configure una contraseña para el router para evitar el acceso no autorizado.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

Recordar la configuración del router inalámbrico

- Recuerde la configuración inalámbrica cuando complete la configuración del router.

Nombre del router:	Contraseña:
SSID de red de 2,4 GHz:	Contraseña:
SSID de red de 5 GHz - 1:	Contraseña:
SSID de red de 5 GHz - 2:	Contraseña:

FAQ

1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico?
 - El sitio web de preguntas más frecuentes: <http://support.asus.com/faq>
 - El sitio web de soporte técnico: <http://support.asus.com/>
 - Línea Directa: Consulte el número de la línea telefónica de soporte técnico en esta Guía de inicio rápido.




包装内容物

- ROG GT-AC5300 无线路由器
- 8 × 无线传输天线
- 电源适配器
- 网线 (RJ-45)
- 快速开始指南



注意：若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽快联系您的经销商。

认识您的无线路由器




1. LED 指示灯开启/关闭按钮	9. 链路聚合接口 (LAN 5~6)
2. WPS 按钮	10. LAN 网络接口
3. Wi-Fi 开启/关闭按钮	11. 重置按钮
4. 电源开关	12. 电源指示灯
5. 电源输出口 (DC-IN)	13. 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi 指示灯
6. USB 3.0 接口	14. WAN (互联网) 指示灯
7. WAN (互联网) 接口	15. LAN 指示灯
8. 游戏接口 (LAN1~2)	16. WPS 指示灯

准备您的调制解调器

1. 拔出您的缆线/DSL 调制解调器的电源，若您的调制解调器内含备用电池，请移除电池。


注意： 若您使用 DSL 连接互联网，您需要向您的互联网服务供应商（ISP）取得登录名称/密码，以正确安装您的路由器。



2. 使用附赠的网线连接您的调制解调器与路由器。



3. 开启您的缆线/DSL 调制解调器。
4. 检查您缆线/DSL 调制解调器上的指示灯，确认已经连接。




设置您的 ROG 路由器

您可以通过有线和无线两种方式来设置您的 ROG 路由器。

A. 有线连接

1. 将路由器连接到电源插座并开启电源。用网线 (2) 将您的电脑连接到路由器上的 LAN 接口。




2. 当您打开网页浏览器时，网页设置界面会自动出现。若没有出现，请在地址栏中输入 <http://router.asus.com>。
3. 为路由器设置密码以防止未经授权的访问。

更改路由器密码，以防止未经授权客户端访问您的华硕无线路由器。

路由器登录名称	<input type="text" value="admin"/>
新密码	<input type="password"/>
重新输入密码	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> 显示密码

B. 无线连接

1. 将路由器连接到电源插座并开启电源。



2. 连接到路由器后方标签上注明的网路名称 (SSID)。为确保更佳的网路安全性，请更改预设的 SSID 和密码。



2.4G Wi-Fi 名称 (SSID):	ASUS_XX_2G
5G-1 Wi-Fi 名称 (SSID):	ASUS_XX_5G
5G-2 Wi-Fi 名称 (SSID):	ASUS_XX_5G_Gaming

* XX 是 2.4GHz MAC 地址的最后两位数字。您可以在路由器底部的贴纸上找到。

3. 当您打开网页浏览器时，网页设置界面会自动出现。若没有出现，请在网址栏中输入 <http://router.asus.com>。
4. 为路由器设置密码以防止未经授权的访问。



记住无线路由器的设定

- 完成路由器的设置后，请记住您的无线设置。

路由器名称:	密码:
2.4 GHz 网络 SSID:	密码:
5GHz-1 网络 SSID:	密码:
5GHz-2 网络 SSID:	密码:

FAQ

1. 哪里可以找到更多的无线路由器信息？
 - 线上支持及常见问题网址：<http://www.asus.com.cn/support/>
 - 华硕支持网站：<http://www.asus.com.cn/support/>
 - 客户服务热线：请参阅此快速使用指南中的支持热线


包裝內容物

- ☑️ ROG GT-AC5300 無線分享器
 - ☑️ 電源變壓器
 - ☑️ 快速使用指南
- ☑️ 8 x 無線輸出天線
 - ☑️ RJ45 網路線



注意：若以上列出的任何一項配件有毀損或是短缺的情形，請儘速聯絡您的經銷商。

認識您的 ROG 無線分享器




1. 指示燈開啟 / 關閉按鈕	9. 網路聚合連接埠 (LAN 5-6)
2. WPS 按鈕	10. LAN 連接埠
3. Wi-Fi 開關按鈕	11. 重置按鈕
4. 電源按鈕	12. 電源指示燈
5. 電源輸入埠 (DC-IN)	13. 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi指示燈
6. USB 3.0連接埠	14. WAN (網際網路) 指示燈
7. WAN (網際網路) 連接埠	15. LAN 指示燈
8. Gaming 連接埠 (LAN1-2)	16. WPS 指示燈


準備您的數據機

1. 拔除您的纜線/ DSL數據機電源，若數據機內含備用電池，請移除電池。


注意： 若您使用 DSL 連接網際網路，將會需要向您的網際網路服務供應商 (ISP) 取得登入名稱/密碼，以正確安裝您的無線分享器。



2. 使用附贈的網路線連接您的數據機與無線分享器。



3. 開啟您的纜線/DSL數據機。
4. 檢查您纜線/ DSL 數據機上的指示燈，確認已經連線。




設定您的 ROG 無線分享器

您可以透過有線或無線兩種方式設定您的無線分享器

A. 有線連接

1. 將無線分享器連接到電源插座並開啟電源。用網路線 (2) 將您的電腦連接到無線分享器上的 LAN 連接埠。



2. 當您開啟網頁瀏覽器時，網頁設定介面會自動出現。若沒有出現，請在網址欄中輸入 <http://router.asus.com>。
3. 為無線分享器設定密碼以防止未經授權的存取。


Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	<input type="text" value="admin"/>
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> Show password

B. 無線連接

1. 將無線分享器連接到電源插座並開啟電源。



2. 連接到無線分享器後方標籤上註明的網路名稱（SSID）。為確保最佳的網路安全性，請更改預設的 SSID 和密碼。



2.4G Wi-Fi 名稱 (SSID):	ASUS_XX_2G
-----------------------	------------

5G-1 Wi-Fi 名稱 (SSID):	ASUS_XX_5G
-----------------------	------------

5G-2 Wi-Fi 名稱 (SSID):	ASUS_XX_5G_ Gaming
-----------------------	--------------------

- * XX 是 2.4GHz MAC 位址的後兩位數字。您可在機器底部的貼紙上找到。

3. 連接網絡後，當您打開網頁瀏覽器時，網頁設置界面會自動出現。若沒有出現，請在網址欄中輸入 <http://router.asus.com>。
4. 為無線分享器設置密碼以防止未經授權的訪問。

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name:

New Password:

Retype Password: Show password

記住無線分享器的設定

- 完成無線分享器的設定後，請記住您的無線設定。

Router Name:	Password:
2.4 GHz network SSID:	Password:
5GHz-1 network SSID:	Password:
5GHz-2 network SSID:	Password:

FAQ

1. 哪裡可以找到更多的無線分享器資訊？
 - 線上 FAQ 網址：<http://support.asus.com/faq>
 - 華碩支援網站：<http://support.asus.com>
 - 客戶服務熱線：請參閱此快速使用指南的支援熱線

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Number	Service Hours	
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri	
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Germany	0049-1805010920		
		0049-1805010923 (component support)		09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
		0049-2102959911 (Fax)		
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri	
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri	
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri	
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Sweden	+46-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri	
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri	
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri	
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri	
Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri		
Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri		
Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri		
United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri		
Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri		
Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri		
Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri		

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
		0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
	India(WL/NW)		09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri
500128 (Local Only)		9:30 – 12:00 Sat	
Vietnam	1900-555581	08:00-12:00	
		13:30-17:30 Mon-Sat	
Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat	
Americas	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411 00359-29889170	09:30-18:30 Mon-Fri 09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
Baltic Countries	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

NOTES:

- UK support e-mail: **network_support_uk@asus.com**
 - For more information, visit the ASUS support site at: **<http://support.asus.com>**
-

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; Ch1~13 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person's body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reitel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d'une personne).

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reitel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ASUS



150200198800MAS R01